

TSc-VD14, TSc-VD14L, TSc-VD22

Спецификации



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

УСИЛИТЕЛИ-РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ВИДЕОСИГНАЛА

TSc-VD14 TSc-VD22 TSc-VD14L



НАЗНАЧЕНИЕ И СВОЙСТВА

УСИЛИТЕЛЬ-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВИДЕОСИГНАЛА типа TSc необходим в тех случаях , когда имеется несколько потребителей видеосигнала, поступающего от одной или двух видеокамер. Один видеовход и четыре независимых регулируемых выхода (TSc-VD14), два регулируемых выхода на два видеовхода (TSc-VD22) один проходной видеовход и четыре регулируемых выхода обеспечивают качественное изображения на экранах всех мониторов системы, а хорошая "развязка" исключает взаимные помехи даже при коротком замыкании на линии любого потребителя. Питается устройство от внешнего источника стабилизированного напряжения 12В. Исполняется в пластиковом корпусе с клеммным подключением.

Усилитель-распределитель можно конфигурировать с помощью перемычек J1, J2 и J3 в любой из трех вариантов 1 вход на 4 выхода , 2входа по 2 выхода, 1 транзитный вход на 4 выхода и наращивать систему до 24 выходов.

Индикация питания одновременно подсвечивает белым светом клеммы и перемычки , облегчая монтаж устройства , а прочный пластиковый корпус с ушками очень удобен для установки в подъездных стояках и распределительных шкафах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Полоса пропускания	10мГц	
Коэффициент усиления(регулируемый по каждому выходу независимо)		0,5 - 2
Входной видеосигнал	0,5-1 В	
Входное сопротивление(устанавливается перемычкой)	75 Ом/ HI-Z	
Выходное сопротивление	75 Ом	
Питание	12 В/150 мА	
Габариты	82x60x24 мм	
Температура окружающей среды	-30	+55

УСТАНОВКА КОНФИГУРАЦИИ ТИПА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕМЫЧЕК

1 ВХОДА НА 4 ВЫХОДА

УСТАНОВИТЬ ПЕРЕМЫЧКИ J1 и J2



2 ВХОДА ПО 2 ВЫХОДА

УСТАНОВИТЬ ПЕРЕМЫЧКИ J1 и J3



1 ТРАНЗИТНЫЙ ВХОД НА 4 ВЫХОДА

УСТАНОВИТЬ ПЕРЕМЫЧКУ J2



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

www.tantos.nt-rt.ru || tst@nt-rt.ru